

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8440 D

Den manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother MFC-8440 D Multifunktionsgerät können Sie ohne großen Aufwand selbst durchführen. Folgen Sie dazu einfach den Anweisungen der nachstehenden Resetanleitung.

- **An Ihrem Gerät finden Sie ein Klappe, hinter der sich die Trommeleinheit befindet. Öffnen Sie zuerst diese Klappe.**
- **Nachdem Sie die Klappe geöffnet haben, drücken Sie bitte die Taste "1" an Ihrem Gerät.**
- **Das Display sollte Ihnen nun die Statusmeldung "erfolgreich" anzeigen.**
- **Ist dies der Fall, können Sie die Geräteklappe wieder verschließen.**

Sie haben die Zurücksetzung des Trommelzählers nun bereits abgeschlossen. Das Multifunktionsgerät kann nun wieder genutzt werden wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de