

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8440 LT

Der manuelle Trommel Reset an Ihrem Brother MFC-8440 LT ist laut den Anweisungen in folgender Resetanleitung durchzuführen.

- **Die Geräteklappe öffnen. Hierbei handelt es sich um die Klappe, hinter der Sie Toner bzw. Trommel einsetzen.**
- **Bei geöffneter Klappe die Taste "1" an Ihrem Multifunktionsgerät drücken.**
- **Im Display erscheint anschließend die Meldung "erfolgreich".**
- **Schließen Sie die Geräteklappe an Ihrem Drucker wieder.**

Der Trommel Reset ist abgeschlossen. Ihr Brother MFC-8440 LT Multifunktionsgerät kann von Ihnen nun wie gewohnt benutzt werden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de