

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8440 N

Ist an Ihrem Brother MFC-8440 N Multifunktionsgerät ein manueller Trommel Reset durchzuführen, gehen Sie dabei bitte nach den Anweisungen in unten stehender Resetanleitung vor.

- **Zunächst die Geräteklappe öffnen. Hinter dieser finden sich der Toner bzw. die Trommeleinheit.**
- **Drücken Sie nun die Taste "1" bei geöffneter Geräteklappe.**
- **Das Gerät zeigt Ihnen im Display nun die Meldung "erfolgreich".**
- **Die Geräteklappe kann wieder geschlossen werden.**

Nach erfolgter Rücksetzung des Trommelzählers ist der Drucker nun wieder voll betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de