## TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist** 

## TROMMEL RESET ANLEITUNG Brother MFC-8460 DN

Der Trommel Reset an Ihrem Brother MFC-8460 DN Multifunktionsgerät ist anhand der Schritt für Schritt Anweisungen in der nachfolgenden Resetanleitung durchzuführen.

- Öffnen Sie die Geräteklappe Ihres Multifunktionsgerätes. Sie finden Sie an der Stelle, wo Toner bzw. Trommel eingesetzt werden.
- Betätigen Sie nun die "Storno" Taste an Ihrem Drucker.
- Direkt anschließend drücken Sie dann die Taste "1" am Gerät.
   Das Display zeigt Ihnen dann die Meldung "erfolgreich".
- Schließen Sie nun die Geräteklappe wieder.

Der Trommel Reset ist jetzt ausgeführt. Nutzen Sie nun Ihren Drucker weiter wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de