

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8460 N

Um am Multifunktionsgerät Brother MFC-8460 N einen Trommel Reset durchzuführen, folgen Sie bitte den Arbeitsschritten in unten stehender Resetanleitung.

- **An Ihrem Gerät befindet sich eine Klappe, hinter der der Toner bzw. die Trommel eingesetzt wird. Öffnen Sie zuerst diese Klappe.**
- **Bei geöffneter Klappe drücken Sie dann an Ihrem Drucker die "Storno" Taste.**
- **Dann schnell die Taste "1" an Ihrem Gerät drücken. Das Display sollte nun "erfolgreich" anzeigen.**
- **Wenn diese der Fall ist, können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Sie haben den Trommel Reset erfolgreich durchgeführt. Ihr Multifunktionsgerät ist nun wieder uneingeschränkt nutzbar.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de