

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8600 J

Der manuelle Trommel Reset an Brother MFC-8600 J Geräten muss von Ihnen vorgenommen werden, wie in unserer unten stehenden Resetanleitung beschrieben. Halten Sie sich bitte genau an die Anweisungen!

- **Als Erstes ist die Geräteklappe zu öffnen, hinter der sich die Trommel befindet. Stellen Sie sicher, dass der Drucker dabei eingeschaltet ist.**
- **Nun ist die Taste "Storno" am Drucker zu betätigen.**
- **Direkt im Anschluss müssen Sie die Taste "1" an Ihrem Gerät drücken. Warten Sie dann, bis das Display die Meldung "erfolgreich" ausgibt.**
- **Danach können Sie die Geräteklappe schließen.**

Hiermit ist der Resetvorgang bereits abgeschlossen. Der Drucker kann nun wie gewohnt von Ihnen genutzt werden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de