

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8600

Hier finden Sie eine Resetanleitung, mit deren Hilfe Sie an Ihrem Brother MFC-8600 Drucker einen manuellen Trommel Reset durchführen können. Dies ist beispielsweise nach einem Tonerwechsel erforderlich.

- **Öffnen Sie zuerst, während der Drucker eingeschaltet ist, die Abdeckklappe, welche die Trommeleinheit verbirgt.**
- **Drücken Sie anschließend an Ihrem Drucker die Taste "Storno".**
- **Sofort danach betätigen Sie bitte die Taste "1" am Drucker und warten darauf, dass im Display die Meldung "erfolgreich" angezeigt wird.**
- **Nach Erhalt der Meldung die Abdeckklappe schließen.**

Sie können Ihren Drucker nun wieder in vollem Umfang nutzen, da der Trommezähler zurückgesetzt wurde.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de