

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-8840 DN

**Für einen manuellen Trommel Reset an einem Brother MFC-8840 DN Multifunktionsgerät ist nach den Arbeitsschritten der unten stehenden Resetanleitung vorzugehen.**

- **Damit Sie mit dem Resetvorgang beginnen können, ist es nötig, dass Sie die Geräteklappe öffnen, hinter der sich die Trommeleinheit des Druckers verbirgt.**
- **Dann drücken Sie bei weiterhin geöffneter Klappe die Taste "1" an Ihrem Brother MFC-8840 DN.**
- **Hierauf muss das Display Ihres Druckers die Meldung "erfolgreich" anzeigen.**
- **Ist dies der Fall, sind Sie fertig und können die Klappe wieder schließen.**

**Die Benutzung Ihres Multifunktionsgerätes kann nun wieder wie gewohnt erfolgen. Der Zähler der Trommeleinheit wurde ordnungsgemäß zurückgesetzt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**