

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8840 LT

Die Durchführung des manuellen Trommel Reset an einem Brother MFC-8840 LT Multifunktionsgerät kann von Ihnen selbst ohne großen Aufwand vorgenommen werden. Folgen Sie dazu einfach der Schritt für Schritt Beschreibung in der nachfolgenden Resetanleitung.

- **Der Reset erfordert, dass Sie zunächst die Geräteklappe an Ihrem Brother MFC-8840 LT öffnen. Diese ist dort zu finden, wo auch die Trommel eingesetzt wird.**
- **Bei geöffneter Klappe muss die Taste "1" an Ihrem Gerät ein Mal betätigt werden.**
- **Haben Sie alles richtig gemacht, zeigt Ihnen das Display Ihres Druckers die Statusmeldung "erfolgreich".**
- **Sie können nun die Geräteklappe wieder schließen.**

Nach der ordnungsgemäßen Rücksetzung des Zählwerks der Trommel können Sie nun weiter wie gewohnt mit Ihrem Multifunktionsgerät drucken.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de