

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8870 DW

In der unten stehenden Resetanleitung für Brother MFC-8870 DW Geräte erfahren Sie, wie Sie an Ihrem Gerät schnell und einfach einen manuellen Trommel Reset durchführen.

- **Um mit dem Vorgang beginnen zu können, müssen Sie die Geräteklappe öffnen, hinter der sich die Trommeleinheit befindet.**
- **Lassen Sie diese Klappe geöffnet und betätigen Sie an Ihrem Drucker die "Storno" Taste.**
- **Sofort im Anschluss bitte die Taste "1" auf der Gerätetastatur drücken. Das Display zeigt daraufhin "erfolgreich" an.**
- **Wenn Sie diese Meldung erhalten haben, können Sie die Klappe wieder schließen.**

Das Multifunktionsgerät ist nun wieder einsatzbereit. Der Trommelzähler wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de