

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8880 DN

Der manuelle Trommel Reset an einem Brother MFC-8880 DN Multifunktionsgerät ist einfach zu bewerkstelligen. Folgen Sie dazu Schritt für Schritt den Anweisungen unserer Resetanleitung.

- **Stellen Sie zunächst sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und öffnen Sie dann die Klappe, hinter der sich die Trommel befindet.**
- **Nun betätigen Sie die Taste "1" auf der Tastatur des Brother MFC-8880 DN. Die Meldung "erfolgreich" im Display quittiert den Vorgang.**
- **Schließen Sie die Klappe am Drucker wieder.**

Nutzen Sie nun Ihren Drucker einfach wieder wie bisher. Die Rücksetzung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de