

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9050

**Im Brother MFC-9050 wird die Trommel DR-200 genutzt. Eine darin eingelegte Folie sorgt beim Trommelwechsel für einen automatischen Trommel Reset, indem sie ausgeworfen wird. Eine Resetanleitung ist daher nicht notwendig.**

- **Ist die Folie beschädigt oder fehlt sie ganz, nehmen Sie Kontakt zur Hotline auf.**
- **Die Folie bitte nicht vor dem Einbau der Trommel entfernen.**
- **Nach versehentlicher Entfernung der Folie müssen Sie sie vorsichtig wieder einsetzen.**

**Es kann sein, dass das Druckbild nach dem Wechsel der Trommel blass oder sogar leer ist, wenn sie eine gebrauchte Tonerkartusche zusammen mit der neuen Trommel verwenden. In diesem Fall ist eine neue Kartusche einzusetzen. Nach 20 bis 30 Seiten ist das Druckbild so hochwertig wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**