

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9450 CLT

Nutzen Sie diese Resetanleitung für Brother MFC-9450 CLT Geräte, um einen manuellen Trommel Reset auszuführen.

- **Gerät bitte zunächst einschalten.**
- **Anschließend bitte Menu-Taste betätigen.**
- **Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt "Maschinen Info" suchen und sofort durch OK bestätigen.**
- **Wieder die Pfeiltasten nutzen, bis das Display "Zurücksetzungs Info" anzeigt. Auch hier umgehend mit OK bestätigen.**
- **Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt "Trommel". Bestätigen Sie diesen zügig durch Drücken von OK.**
- **Mit drücken der Taste "1" setzen sie den Trommelzähler zurück.**
- **Bitte den Vorgang durch zügiges Betätigen der "Stop"-Taste abschließen.**

Das Drucken funktioniert nun wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de