

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9500

Sie möchten Ihre neue Trommel DR-200 in Ihr Brother MFC-9500 einsetzen. Diese setzt den Trommelzähler automatisch zurück, indem eine in der Trommel eingelegte Folie nach dem Einbau ausgeworfen wird. Ein manueller Trommel Reset anhand einer Resetanleitung wird dadurch überflüssig.

- **Sollte die Folie Beschädigungen aufweisen oder ganz fehlen, kontaktieren Sie die Hotline.**
- **Die Folie nicht von Hand entnehmen.**
- **Sie kann vorsichtig wieder eingesetzt werden, wenn sie versehentlich entfernt wurde.**

Der Druck blasser oder leerer Seiten nach einem Trommelwechsel liegt daran, dass eine gebrauchte Tonerkartusche in der neuen Trommel verwendet wird. Setzen Sie in diesem Fall einen neuen Toner ein. Das Druckbild normalisiert sich nach etwa 20 bis 30 gedruckten Seiten.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de