

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9550

An Ihrem Brother MFC-9550 muss kein manueller Trommel Reset durchgeführt werden. Diesen nimmt Ihre neue DR-200 automatisch vor, indem eine bei Lieferung darin eingelegte Folie nach dem Einbau ausgeworfen wird. Sie benötigen daher keine Resetanleitung.

- **Beschädigung oder Fehlen der folie melden Sie bitte der Hotline.**
- **Die Folie muss bis zum automatischen Auswurf nach dem Einbau in der Trommel verbleiben!**
- **Wurde sie aus irgendeinem Grund vorher entnommen, setzen Sie sie bitte vorsichtig wieder in die Trommel ein.**

Der Trommelwechsel in Verbindung mit der weiteren Verwendung eines gebrauchten Toners führt unter Umständen zum Druck von blassen oder gar leeren Seiten. Setzen Sie dann einen neuen Toner ein und drucken Sie 20 bis 30 Seiten, um die bisherige Druckqualität wieder zu erreichen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de