

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9650

Falls Sie an Ihrem Drucker einen manuellen Toner Reset durchführen müssen, gehen Sie dabei Schritt für Schritt wie in unserer Resetanleitung für Brother MFC-9650 geräte beschrieben vor.

- **An Ihrem Drucker befindet sich an der Stelle, wo Sie die Trommel eingesetzt haben, eine Geräteklappe. Öffnen Sie diese bei eingeschaltetem Gerät.**
- **Betätigen Sie dann die Taste mit der Aufschrift "Storno" an Ihrem Drucker.**
- **Direkt danach quittieren Sie diese Eingabe dann durch Drücken der Taste "1".**
- **Warten Sie ab, bis Ihnen das Display die Meldung "erfolgreich" anzeigt. Schließen Sie dann die Klappe wieder.**

Der Trommel Reset ist damit ausgeführt, sodass Sie Ihren Drucker nun wieder in vollem Umfang nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de