

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9660

**Wir erklären Ihnen in der unten stehenden Resetanleitung für Brother MFC-9660 Drucker, wie Sie schnell und einfach einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Gerät durchführen können, wenn dieser beispielsweise durch einen Tonerwechsel nötig wird.**

- **Öffnen Sie die Geräteklappe. Sie ist dort, wo Sie die Trommel bzw. den Toner einsetzen können. Der Drucker muss dabei eingeschaltet sein.**
- **Bei geöffneter Klappe ist dann die Taste "Storno" zu betätigen.**
- **Sofort danach müssen Sie die Auswahl durch Drücken von "1" bestätigen.**
- **Sie können die Klappe schließen, sobald im Display die Meldung "erfolgreich" angezeigt wird.**

**Nutzen Sie Ihren Drucker nun, da der Trommel Reset ordnungsgemäß ausgeführt wurde, wieder wie gewohnt.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)