

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9870

Sie können einen manuellen Trommelreset an einem Brother MFC-9870 Multifunktionsgerät in wenigen Schritten selbst durchführen. Lassen Sie sich dabei von den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung leiten.

- **Das Gerät muss zuerst eingeschaltet werden. Danach öffnen Sie dann die Klappe, hinter der die Trommeleinheit Ihres Druckers eingesetzt wird.**
- **Betätigen Sie dann bei geöffneter Klappe die Taste "Storno".**
- **Bestätigen Sie Ihre Auswahl sofort durch Drücken der Taste "1".**
- **Sobald Ihnen das Display die Meldung "erfolgreich" zeigt, ist der Resetvorgang abgeschlossen und Sie können die Klappe schließen.**

Nutzen Sie danach Ihren Drucker wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de