

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9880

Nur wenige Arbeitsschritte sind nötig, um einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Drucker durchzuführen. Dieser wird in der Regel nach einem Tonerwechsel nötig. Verfahren Sie einfach nach den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung für Brother MFC-9880 Geräte.

- **Bitte öffnen Sie zunächst die Geräteklappe Ihres Multifunktionsgerätes bei eingeschaltetem Gerät. Es handelt sich um die Klappe, hinter der die Trommel positioniert ist.**
- **Anschließend muss die Taste "Storno" bei geöffneter Klappe betätigt werden.**
- **Umgehend danach müssen Sie die Taste "1" zur Bestätigung Ihrer Auswahl drücken.**
- **Warten Sie nun ab, bis das Display "erfolgreich" anzeigt. Sie können die Klappe nun schließen.**

Sie haben den Trommel Reset abgeschlossen. Ihr Multifunktionsgerät ist wieder voll einsatzbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de