

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother PPF-2900

Der Brother PPF-2900 verwendet die Trommel DR-8000. Bei dieser ist im Lieferzustand eine Folie eingelegt, welche nach dem Einbau der Trommel ausgeworfen wird. Dadurch wird der Zähler zurückgesetzt, sodass kein manueller Trommel Reset und damit auch keine Resetanleitung nötig ist.

- **Falls die Folie bei der Lieferung fehlt, melden Sie sich bei unserer Hotline.**
- **Entnehmen Sie vor dem Einbau der Trommel keinesfalls die Folie.**
- **Setzen Sie die Folie vorsichtig wieder ein, falls Sie dennoch entfernt wurde.**

Ein blasses Druckbild oder leere Seiten nach dem Trommelwechsel rühren von der Verwendung eines gebrauchten Toners in der neuen Trommel her. Setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein. Drucken Sie dann 20 bis 30 Seiten, bis das Druckbild wieder optimal erscheint.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de