

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

DR-5500

An Ihrem Gerät muss der DR-5500 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) manuell durchgeführt werden. Dazu finden Sie nachfolgend eine Resetanleitung. Folgen Sie bitte den Anweisungen, um den DR-5500 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) auszuführen.

DR-5500 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother HL-Geräten

- **Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die obere Geräteklappe.**
- **Betätigen und halten Sie an Ihrem Drucker die "Start" oder "Go" Taste.**
- **Halten Sie die Taste so lange fest, bis alle vier LEDs am Geräte zusammen aufleuchten. Lassen Sie die Taste dann wieder los.**
- **Schließen Sie nun die Klappe wieder**

Damit ist der DR-5500 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) erfolgreich ausgeführt und der Drucker funktioniert wieder ohne Einschränkungen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de