

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER DCP-8880 DN

Ihr Brother DCP-8880 DN arbeitet mit dem Toner TN-3230 oder TN-3280. Nach einem Wechsel müssen Sie diesen manuell zurücksetzen. Der Toner Reset ist in nachfolgender Anleitung Schritt für Schritt beschrieben.

1. Im ersten Schritt schalten Sie bitte Ihren Brother DCP-8880 DN an.
2. Nun öffnen Sie dessen Geräteklappe an der Vorderseite.
3. Betätigen Sie dann am Drucker die STORNO Taste.
4. Das Display zeigt dann "Trommel ersetzt?1.JA2.NEIN". Übergehen Sie das und fahren Sie gleich fort.
5. Drücken Sie schnell ein Mal die Sterntaste und 2x die Taste Null auf dem Bedienfeld des Druckers.

Schließen Sie dann die Frontklappe, der Toner Reset ist damit beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de