

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER FAX-4750

Ihr Brother Fax 4750 ist mit dem Toner TN-6300 ausgestattet. Nach dessen Wechsel sollten Sie einen manuellen Toner Reset durchführen. Wie Sie den Toner zurücksetzen erfahren Sie hier:

- 1. Schalten Sie bitte zunächst Ihr Brother Fax 4750 ein.**
- 2. Öffnen Sie dann die Frontklappe des Faxgeräts.**
- 3. Drücken Sie am Fax 2x die Taste STORNO. Im Display steht dann "Trommel ersetzt?1.Ja2.Nein".**
- 4. Ignorieren Sie das und fahren Sie schnell fort.**
- 5. Nun sofort 1x die Sterntaste und 2x die Null auf der Fax tastatur drücken.**

Danach dürfen Sie die Frontklappe wieder schließen. Der Toner Reset ist hiermit ausgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de