

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1030

Nach einem TN-6600 Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1030 müssen Sie einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) durchführen. Gehen Sie laut folgender Anleitung vor.

- 1. Als Erstes Ihren Brother HL-1030 ausschalten.**
- 2. Nun die Frontklappe am Drucker öffnen.**
- 3. Die "Go"-Taste am Drucker betätigen und halten, dabei das Gerät anschalten.**
- 4. Die "Go"-Taste halten, bis die LEDs "Paper", "Drum" und "Toner" leuchten.**
- 5. Die "Go"-Taste kurz loslassen, damit die LEDs ausgehen.**
- 6. Sofort danach 2 Mal schnell die "Go"-Taste drücken - die LEDs gehen wieder an.**
- 7. Direkt danach 6 Mal schnell die "Go"-Taste drücken. Die LED "Paper" blinkt.**

Damit ist der Reset fertig. Klappe schließen, damit der Drucker aufheizen kann.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de