

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1040-IM

Durch einen TN-300 Toner Wechsel am Brother HL-1040 IM wird es erforderlich, dass Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Gehen Sie vor wie im Folgenden beschrieben:

1. Zunächst den Drucker am Netzschalter ausschalten.
2. Dann die Frontklappe des Gerätes öffnen.
3. Nun die Taste GO drücken und halten und das Gerät wieder einschalten.
4. Die Taste halten, bis am Brother HL-1040 IM drei LEDs (Drum, Paper und Toner) aufleuchten.
5. Nun die Taste kurz loslassen, bis die LEDs ausgehen.
6. Jetzt die Taste GO zweimal schnell drücken - dadurch leuchten die LEDs wieder.
7. Dann die Taste GO 6x schnell betätigen - als Ergebnis blinkt nun die LED "Paper".

Die Frontklappe wieder schließen. Der Reset ist jetzt vollständig ausgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de