

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1220

Ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) muss nach dem Toner Wechsel mit einem TN-6600 an Ihrem Brother HL-1220 laut folgender Anleitung durchgeführt werden.

- 1. Als Erstes den Brother HL-1220 am Netzschalter ausschalten.**
- 2. Dann die Frontklappe am Drucker öffnen.**
- 3. Jetzt die GO-Taste betätigen und halten und den Drucker einschalten.**
- 4. Die Taste halten bis die LEDs "Toner", "Drum" und "Paper" leuchten.**
- 5. Dann die GO-Taste kurz loslassen, die LEDs gehen dann aus.**
- 6. Direkt danach die GO-Taste 2 Mal schnell drücken, damit die LEDs wieder leuchten.**
- 7. Dann sofort 6 Mal die GO-Taste schnell drücken. Daraufhin blinkt die "Paper" LED.**

Dann die Klappe wieder schließen. Der Reset ist beendet und der Drucker heizt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de