

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-1230

**Der Toner Reset (Toner zurücksetzen) muss an Ihrem Brother HL-1230 durchgeführt werden, wenn Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-6600 vorgenommen haben. Nutzen Sie folgende Anleitung.**

- 1. Drucker am Netzschalter ausschalten.**
- 2. Frontklappe des Brother HL-1230 öffnen.**
- 3. GO-Taste drücken und halten. Drucker am Netzschalter einschalten.**
- 4. Taste halten bis die drei LEDs "Paper", "Toner" und "Drum" leuchten.**
- 5. Dann Taste kurz loslassen, bis die LEDs ausgehen.**
- 6. Direkt danach die GO-Taste 2x schnell drücken - die LEDs leuchten wieder auf.**
- 7. Sofort die GO-Taste 6x schnell betätigen - die LED "Paper" blinkt hiernach.**

**Die Frontklappe schließen, damit das Gerät aufheizen kann. Der Reset ist beendet.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)