

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-1240 DX

Dadurch, dass Sie nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1240 DX den Toner zurücksetzen (Toner Reset), können Sie den Drucker wieder ohne Einschränkungen nutzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter zuerst aus.
2. Dann öffnen Sie die Frontklappe am Brother HL-1240 DX.
3. Nun drücken Sie die GO Taste und halten Sie diese. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
4. Halten Sie diese Taste so lange, bis am Drucker 3 LEDs leuchten (Toner, Paper und Drum).
5. Lassen Sie dann die GO Taste kurz los, bis die Leuchten ausgehen.
6. Nun sofort 2x schnell die GO Taste drücken. Nun gehen die Leuchten wieder an.
7. Dann sofort 6x die GO Taste schnell drücken. Die LED "Paper blinkt im Anschluss.

Jetzt darf die Klappe wieder geschlossen werden. Der Reset ist abgeschlossen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)