

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1430

Führen Sie nach dem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1430 umgehend einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) durch. Wie das geht erfahren Sie hier:

- 1. Schalten Sie erst Ihren Brother HL-1430 am Netzschalter ab.**
- 2. Öffnen Sie nun dessen vordere Geräteklappe.**
- 3. Betätigen Sie die GO Taste und halten Sie diese, während Sie das Gerät einschalten.**
- 4. Dann halten Sie die Taste so lange, bis drei LEDs (Paper, Drum und Toner) am Gerät aufleuchten.**
- 5. Lassen Sie die Go Taste kurz los. Die LEDs erlöschen daraufhin.**
- 6. Nun drücken Sie die GO Taste direkt 2x mal schnell. Die LEDs gehen dann wieder an.**
- 7. Jetzt betätigen Sie sofort die GO Taste 6 mal schnell. Dann blinkt die "Paper" LED.**

Dadurch wurde der Reset ausgeführt. Sie dürfen die Frontklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de