

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1650 N

Führen Sie bitte nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1650 N auch einen manuellen Toner Reset (Toner zurücksetzen) durch. Gehen Sie dabei einfach laut folgender Anleitung vor.

- 1. Schalten Sie den Drucker zunächst am Netzschalter aus.**
- 2. Öffnen Sie im Anschluss daran die Frontklappe.**
- 3. Betätigen und halten Sie nun die GO Taste. Schalten Sie dabei den Brother HL-1650 N wieder ein.**
- 4. Halten Sie diese Taste so lange, bis am Gerät drei Lampen aufleuchten (Drum, Toner und Paper).**
- 5. Lassen Sie dann die Go Taste kurzzeitig los, damit diese Lampen erlöschen.**
- 6. Nun drücken Sie direkt 2x schnell die GO Taste. Dadurch leuchten die Lampen wieder.**
- 7. Jetzt drücken Sie sofort 6x schnell die GO Taste, woraufhin die "Paper" LED blinkt.**

Der Reset ist nun abgeschlossen. Schließen Sie die Geräteklappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de