

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1650

Durch einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) können Sie nach einem Toner Wechsel Ihren Brother HL-1650 wieder in vollem Umfang nutzen. Folgen Sie dazu einfach der nachstehenden Anleitung.

- 1. Das Gerät am Netzschalter ausmachen.**
- 2. Die vordere Geräteklappe des Brother HL-1650 öffnen.**
- 3. Die Taste GO drücken und halten, dabei den Drucker einschalten.**
- 4. Die Taste erst loslassen, wenn drei LEDs aufleuchten (Drum, Toner und Paper).**
- 5. Taste nur kurz loslassen, bis die LEDs erlöschen.**
- 6. Dann sofort die GO Taste 2x schnell drücken. Die LEDs leuchten dann wieder auf.**
- 7. Dann sofort die GO Taste 6x schnell betätigen. Es blinkt dann die LED für "Paper".**

Jetzt können Sie die Frontklappe wieder schließen, denn der Reset ist ausgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de