

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1670

Nur mit einem anschließenden Toner Reset (Toner zurücksetzen) können Sie nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1670 ohne Einschränkungen drucken. Nutzen Sie dazu folgende Anleitung.

- 1. Zunächst bitte den Brother HL-1670 am Netzschalter ausschalten.**
- 2. Dann die vordere Geräteklappe öffnen.**
- 3. Nun den GO Button drücken und halten und den Drucker dabei einschalten.**
- 4. Halten Sie den Button, bis am Gerät drei LEDs aufleuchten (Drum, Toner und Paper).**
- 5. Damit diese erlöschen, lassen Sie die Taste kurz los.**
- 6. Dann drücken Sie sofort 2x schnell die GO Taste, damit die LEDs wieder leuchten.**
- 7. Nun drücken Sie bitte sofort 6x schnell die GO Taste. Dadurch blinkt die LED für "Paper".**

Der Resetvorgang ist damit vollständig. Daher können Sie die Klappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de