

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-2132

Um einen manuellen Toner Reset an Ihrem Brother HL-2132 durchzuführen, folgen Sie bitte den Anweisungen in nachstehender Anleitung. Sie müssen den Toner zurücksetzen, damit Sie nach einem Toner Wechsel des TN-2010 Ihren Drucker wie gewohnt nutzen können.

- 1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ab.**
- 2. Öffnen Sie anschließend die Frontklappe Ihres Brother HL-2132.**
- 3. Nun betätigen Sie die GO Taste am Drucker und halten Sie diese, während Sie das Gerät einschalten.**
- 4. Nun die Taste so lange halten, bis am Drucker die LEDs "Toner, Paper und Drum" leuchten.**
- 5. Jetzt die GO Taste kurz loslassen, sodass die LEDs erlöschen.**
- 6. Dann sofort 2x schnell die GO Taste betätigen - die Lichter gehen daraufhin wieder an.**
- 7. Jetzt sofort 6x schnell die GO Taste drücken, dann blinkt die "Paper" LED.**

Der Reset ist damit beendet. Schließen Sie die Frontklappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de