

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-2280 DW

Nach dem Toner Wechsel mit dem TN-2210 an Ihrem Brother HL-2280 DW müssen Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Zunächst den Brother HL-2280 DW ausschalten.**
- 2. Dann die Frontklappe öffnen.**
- 3. Den Go-Button betätigen und halten, dabei das Gerät wieder einschalten.**
- 4. Warten bis die LEDs für "Paper", "Drum" und "Toner" leuchten.**
- 5. Go-Button kurz loslassen, bis LEDs erlöschen.**
- 6. Dann sofort 2 mal schnell Go-Button drücken - LEDs leuchten wiederum.**
- 7. Sofort 6 mal schnell den Go-Button drücken. Die LED "Paper" blinkt.**

Reset ist durchgeführt. Klappe schließen, das Gerät heizt dann auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de