

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-3170 CDW

**Haben Sie an Ihrem Brother HL-3170 CDW einen Toner Wechsel mit einem TN-241 oder TN-245 durchgeführt, wird ein manueller Toner Reset notwendig.**

**Die folgende Anleitung zeigt, wie Sie den Toner zurücksetzen.**

- **Öffnen Sie die Frontklappe am Brother HL-3170 CDW.**
- **Drücken Sie bei geöffneter Klappe zugleich die Tasten "Secure" und "Cancel". Nun erscheint im Display das Reset Menü.**
- **Wählen Sie im Menü die Farbe für den Toner Reset und bestätigen Sie diese umgehend.**
- **Daraufhin erscheint im Display die Meldung "Ausgeführt" oder "Accepted".**

**Nun dürfen Sie die Geräteklappe wieder verschließen, denn der Toner Reset ist damit abgeschlossen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**