

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5040

Führen Sie nach einem Toner Wechsel an einem Brother HL-5040 bitte auch einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) durch. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie da geht.

- 1. Den Drucker am Netzschalter abschalten.**
- 2. Die Frontklappe des Brother HL-5040 öffnen.**
- 3. Die Taste GO am Drucker betätigen und halten, den Drucker dabei einschalten.**
- 4. Die Taste GO nun halten, bis drei Lampen am Gerät leuchten: Drum , Paper und Toner.**
- 5. Nun die Taste bitte kurz loslassen. Die Lampen erlöschen.**
- 6. Jetzt die Taste GO direkt 2x schnell betätigen, damit die LEDs wieder leuchten.**
- 7. Im Anschluss die Taste GO sofort 6x schnell drücken: Die LED "Paper" blinkt nun.**

Schließen Sie dann die Gerätklappe, der Reset ist beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de