

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5070 N

Nach dem Toner Wechsel an einem Brother HL-5070 N wird ein Toner Reset erforderlich. Wie Sie den Toner manuell zurücksetzen, zeigt folgende Anleitung.

- 1. Zunächst muss der Drucker am Netzschalter ausgeschaltet werden.**
- 2. Dann öffnen Sie bitte am Brother HL-5070 N die Frontklappe.**
- 3. Nun drücken und halten Sie den GO Button. Schalten Sie den Drucken auch wieder ein.**
- 4. Warten Sie, bis am Drucker die drei LEDs "Paper, Toner und Drum" leuchten.**
- 5. Jetzt müssen Sie den GO Button kurzzeitig loslassen, damit die LEDs erlöschen.**
- 6. Drücken Sie dann den Button 2x schnell, sodass sie wieder leuchten.**
- 7. Dann drücken Sie den Button 6x schnell, damit die LED "Paper" zu blinken beginnt.**

Ist das geschafft, können Sie die Klappe wieder schließen, denn der Reset ist beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de