

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5130

Nach dem Toner Wechsel mit einem TN-3060 steht bei Ihrem Brother HL-5130 ein manueller Toner Reset an. Sie können den Toner anhand der folgenden Anleitung zurücksetzen.

- 1. Schalten Sie den Brother HL-5130 als Erstes am Netzschalter ab.**
- 2. Öffnen Sie im Anschluss daran die Frontklappe Ihres Druckers.**
- 3. Betätigen Sie jetzt die Taste GO und halten Sie diese, während Sie den Drucken anschalten.**
- 4. Halten Sie diese Taste nun so lange gedrückt, bis am Drucker die LEDs "Paper, Drum und Toner" zusammen aufleuchten.**
- 5. Dann die Go Taste kurz loslassen, damit die LEDs erlöschen.**
- 6. Jetzt sofort 2x schnell die GO Taste drücken, dann gehen die LEDs wieder an.**
- 7. Dann direkt 6x schnell die GO Taste drücken, sodass die "Paper" LED blinkt.**

Damit ist der Toner Reset beendet. Schließen Sie die Klappe, das Gerät heizt sich dann auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de