

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5150 D

Führen Sie nach einem Toner Wechsel mit einem TN-3060 an Ihrem Brother HL-5150 D unbedingt einen manuellen Toner Reset durch. Wie das Zurücksetzen funktioniert, ist in folgender Anleitung Schritt für Schritt erklärt.

- 1. Schalten Sie den Drucker als Erstes am Netzschalter aus.**
- 2. Öffnen Sie dann an Ihrem Brother HL-5150 D die Frontklappe.**
- 3. Nun drücken und halten Sie den Button GO und schalten Sie dabei den Drucker wieder ein.**
- 4. Halten Sie diesen Button, bis an Ihrem Drucker die LEDs "Toner, Paper und Drum" aufleuchten.**
- 5. Dann lassen Sie den GO Button kurz los und warten Sie darauf, dass die LEDs erlöschen.**
- 6. Drücken Sie dann sofort den GO Button schnell 2x. Daraufhin gehen die Lichter wieder an.**
- 7. Jetzt drücken Sie schnell 6x den GO Button. Im Anschluss daran blinkt die "Paper" LED.**

Sie haben den Toner Reset nun beendet. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de