

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5170 DNLT

Um nach dem Toner Wechsel mit einem TN-3060 Ihren Brother HL-5170 DNLT in vollem Umfang nutzen zu können, muss ein manueller Toner Reset erfolgen. Die nachstehende Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Toner zurücksetzen.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ab.
2. Öffnen Sie dann die Frontklappe des Brother HL-5170 DNLT.
3. Drücken und halten Sie die GO Taste. Schalten Sie den Drucker dabei ein.
4. Die GO Taste halten, bis die LEDs "Paper, Drum und Toner" leuchten.
5. Die GO Taste kurz loslassen, bis die LEDs ausgehen.
6. Nun schnell 2x die GOtaste drücken. Die LEDs leuchten wieder.
7. Dann sofort die GO Taste 6x schnell drücken - die "Paper" LED blinkt dann.

Jetzt haben Sie den Toner zurückgesetzt. Sie können die Klappe am Drucker wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de