

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-660 NE

Einem Wechsel des Toner TN-100 muss ein Toner Reset (Toner manuell zurücksetzen) folgen. Gehen Sie bei Ihrem Brother HL-660 NE dazu wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie den Brother HL-660 NE aus (am Netzschalter).**
- 2. Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Druckers.**
- 3. Drücken und halten Sie nun den GO Button am Drucker. Schalten Sie das Gerät wieder ein.**
- 4. Halten Sie den Button, bis drei LEDs am Gerät leuchten (Paper, Toner und Drum).**
- 5. Lassen Sie den GO Button kurz los, bis die LEDs ausgehen.**
- 6. Betätigen Sie sofort 2x schnell den GO Button. Die LEDs gehen daraufhin wieder an.**
- 7. Drücken Sie nun sofort 6x schnell den GO Button. Nun blinkt die "Paper" LED.**

Schließen Sie die Frontklappe Ihres Drucker. Der Reset ist nun beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de