

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-760 DX

Durch den Toner Wechsel mit einem TN-200 an Ihrem Brother HL-760 DX wird ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) notwendig. Folgen Sie dazu bitte der nachstehenden Anleitung.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus.
2. Öffnen Sie dann die Frontklappe des Gerätes.
3. Drücken und halten Sie den GO Button und schalten Sie den Drucker an.
4. Halten Sie den Button gedrückt, bis die 3 LEDs "Drum, Toner und Paper" aufleuchten.
5. Lassen Sie dann den Button kurz los, bis diese erlöschen.
6. Nach 2-maligem schnellem Drücken des GO Button gehen die LEDs wieder an.
7. Drücken Sie dann schnell 6 mal den GO Button, sodass die "Paper" LED blinkt.

Schließen Sie die Frontklappe, der Reset ist damit ausgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de