

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-4000 ML

Ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) an Ihrem Brother MFC-4000 ML ist ganz einfach durchzuführen. Er wird durch einen Toner-Wechsel des TN-100 Toners notwendig und ist in der folgenden Anleitung genau beschrieben.

1. Bitte öffnen Sie als Erstes die Frontklappe des Multifunktionsgeräts.
2. Drücken Sie im Anschluss daran die Taste STORNO an Ihrem Brother MFC-4000 ML. In Dessen Display erscheint die Meldung "Trommel ersetzt?", welche Sie ignorieren dürfen.
3. Betätigen Sie nun schnell 1 mal die Taste "*" (Stern) und 2 mal die Taste Null auf dem Tastenfeld des Druckers. Dieser gibt dann die Meldung "ausgeführt" aus.

Der Reset ist damit beendet. Schließen Sie die Frontklappe, sodass sich das Gerät aufheizt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de