

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-4550 PLUS

**Nach dem Toner Wechsel an Ihrem Brother MFC-4550 Plus mit einem TN-200 Toner müssen Sie einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) vornehmen. Folgen Sie dazu den nachstehenden Anweisungen.**

- 1. Bitte zuerst die Klappe an der Front des Druckers öffnen.**
- 2. Dann die STORNO Taste betätigen. Im Display steht nun "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie diese Meldung.**
- 3. Nun schnell 1x die Sterntaste und 2x die Null auf dem Tastenfeld des Brother MFC-4550 Plus drücken. Dieser meldet dann "ausgeführt".**

**Nun können Sie die Frontklappe schließen. Der Reset ist beendet und der Drucker heizt sich auf.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)