

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-4550

Durch den Toner Wechsel mit einem TN-200 an Ihrem Brother MFC-4550 Multifunktionsgerät wird in der Regel ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) erforderlich. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie das funktioniert.

- 1. Die Frontklappe Ihres Brother MFC-4550 muss geöffnet werden.**
- 2. Dann drücken Sie die Taste STORNO an Ihrem Drucker, der daraufhin die Meldung "Trommel ersetzt?" im Display zeigt. Ignorieren Sie diese Meldung.**
- 3. Betätigen Sie direkt und zügig 1x die Sterntaste und zweimal die Null auf dem Tastenfeld. Das Display zeigt dann "ausgeführt".**

Schließen Sie die Frontklappe wieder, denn der Reset ist damit beendet. Der Drucker beginnt sich nun aufzuheizen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)