

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-4800

Am Brother MFC-4800 muss ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) durchgeführt werden, wenn Sie zuvor einen Toner Wechsel mit einem TN-8000 vorgenommen haben. Gehen Sie dabei bitte vor wie in der folgenden Anleitung beschrieben.

- 1. Öffnen Sie am Brother MFC-4800 die Frontklappe.**
- 2. Betätigen Sie dann die STORNO Taste an Ihrem Drucker. Das Display zeigt dann "Trommel ersetzt?". Diese Meldung können Sie ignorieren.**
- 3. Drücken Sie dann sofort auf dem Tastenfeld 1x die Sterntaste und 2x mal die Null direkt nacheinander. Im Display erscheint dann "ausgeführt".**

Der Reset ist damit abgeschlossen und Sie können die Klappe schließen. Das Gerät heizt sich dann auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de