

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-6550 MC

Führen Sie nach einem Toner Wechsel mit TN-200 an Ihrem Brother MFC-6550 MC einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) durch. Dies funktioniert folgendermaßen:

- 1. Als Erstes die Klappe an der Front des Brother MFC-6550 MC öffnen.**
- 2. Dann die STORNO Taste drücken. Das Display zeigt "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie dies.**
- 3. Betätigen Sie zügig 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Null auf dem Tastenfeld des Druckers. Dieser zeigt daraufhin im Display die Meldung "ausgeführt" an.**

Nun können Sie die Frontklappe wieder schließen, da der Resetvorgang beendet ist. Das Gerät heizt sich in der Folge auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de