

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-6550

Der Toner Wechsel mit einem TN-200 an Ihrem Brother MFC-6550 macht es notwendig, dass Sie den Toner im Anschluss manuell zurücksetzen (Toner Reset). Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie am Brother MFC-6550 die Klappe, die sich an der Front befindet.**
- 2. Drücken Sie anschließend die STORNO Taste. Das Gerät meldet dann "Trommel ersetzt?", was Sie ignorieren können.**
- 3. Nun schnell 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Null auf dem Tastenfeld drücken. Daraufhin meldet der Drucker "ausgeführt" im Display.**

Somit haben Sie den Reset erfolgreich durchgeführt und können die Frontklappe des Gerätes wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de