

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-6650 J

Durch einen Toner Wechsel mit einem TN-200 wird bei Ihrem Brother MFC-6650 J ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) erforderlich. Nutzen Sie dazu die folgende Anleitung.

- 1. Als Erstes muss die Frontklappe am Brother MFC-6650 J geöffnet werden.**
- 2. Dann bitte die die Taste STORNO betätigen. Im Display wird nun "Trommel ersetzt?" angezeigt. Diese Meldung dürfen Sie ignorieren.**
- 3. Dann zügig die folgende Tastenkombination auf dem Tastenfeld drücken: 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Null. Daraufhin steht im Display "ausgeführt".**

Nachdem der Resetvorgang damit beendet ist, können Sie nun die Frontklappe wieder schließen. Das Gerät heizt sich dann auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de