

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-6650 MC

**Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) an Ihrem Brother MFC-6650 MC durchführen. Dies ist nach einem Toner-Wechsel nötig.**

- 1. Die Frontklappe muss zunächst geöffnet werden.**
- 2. Dann müssen Sie die STORNO Taste betätigen. Die Meldung "Trommel ersetzt?", die dann im Display erscheint, können Sie ignorieren.**
- 3. Drücken Sie jetzt sofort 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Null auf dem Tastenfeld Ihres Brother MFC-6650 MC. Dieser quittiert mit der Meldung "ausgeführt" im Display.**

**Sie haben hiermit den Resetvorgang beendet und können nun die Frontklappe am Drucker wieder schließen. Er heizt sich dann auf.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)